



*Les bornes suivantes devront être manuellement vidées, lorsqu'utilisées, à cause du niveau de la nappe phréatique. Un entrepreneur qualifié devra être contacté à vos frais si vous devez utiliser ces bornes: Bornes #16, #17 and #26.